

## S.H.M.

### Sivrihisar Havacılık Merkezi Radyo İletişim Talimatı

16.01.2022 ORG

Hava araçlarının Sivrihisar Havacılık Merkezi / Necati Artan Tesislerine yapacakları iniş ve kalkışlarda uygulanacak radyo / telsiz konuşmalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki gibidir:

- 1- SHM Kule Hizmetleri, hava taşıtı pilotunun yazılı talebi üzerine ücret karşılığı verilmektedir. SHM frekansı olan 131.625 MHz bandı SHM AIS ofis ve Meydan Amirliği tarafından sürekli dinlenmekte olmasına rağmen, kule hizmeti talep etmemiş hava trafiklerinin “acil durumlar” dışındaki çağrılarına cevap verilmez.
- 2- Kule Hizmeti ticari veya ticari olmayan bütün hava taşıtları için ücretlidir. Ücret bedeli SHM Hizmet Tarifesinde olduğu gibidir.
- 3- SHM ile Yıllık Ticari Kullanım anlaşması yapmış kurum ve kişilerden ayrıca Kule Hizmet ücreti istenmez ve bu hizmet yaptıkları anlaşma içinde değerlendirilir.
- 4- Kule Hizmeti isteyen hava taşıtlarının pilotları bu taleplerini, planlı uçuş saatinden en az iki saat önce yazılı olarak Meydan Amirliğine yapmak veya Hizmet Fişi doldurmak durumundadırlar.
- 5- Kule Hizmeti talep edilen hava taşıtlarının iniş ve kalkışında sadece trafik ve pist asistanlık hizmetlerine ilişkin bilgiler verilir, bunlar:
  - a) Kullanılan pist bilgisi
  - b) Taksi bilgisi
  - c) İniş ve kalkış sırasındaki rüzgâr yön ve şiddet bilgisi
  - d) Barometrik basınç bilgisi

Bu bilgilerin değerlendirilmesi, iniş ve/veya kalkış için o an uçulan hava taşıtının performans kriterlerine uyumu konusunda nihai kararı

vermek ve bunun uygulanmasıyla ilgili her türlü hukuki ve cezai yükümlülük sorumlu pilota aittir.

6- Kule Hizmeti talebinde bulunmayan hava taşıtlarının pilotları aşağıdaki prosedürü uygulurlar:

a) Kalkış yapacak trafikler, motor çalıştırmadan önce 131.625 MHz frekansında, buldukları park pozisyonunu belirterek ve uçuş maksadını bildirerek, motor çalıştıracaklarını "Sivrihisar Trafikleri" ne hitaben bildirirler, karşılık beklemezler. Bu gönderi başında "Sivrihisar Trafikleri + çağrı işareti + karşılıksız gönderme yapıyorum" ifadesi kullanılır ve yukarıda yazılı bilgiler ile niyet bildirilir. Taksi başlangıcı, hangi piste taksi yapılacağı bilgileri zamanı geldiğinde aynı şekilde SHM Kule Frekansında paylaşılır. Bekleme noktasına gelindiğinde, son kontroller bitince ilgili piste girmeden önce tekrar durum ve niyet bilgisi verilir. Piste giriş sırasında yaklaşımda olabilecek diğer trafikler gözle kontrol edilir ve gerekirse (varsa) son yaklaşma trafiği ile ikili konuşma yapılabilir. Kalkışı takiben, durum ve niyet bilgileri diğer trafikler ile paylaşılmaya devam edilir. O anda başka bir trafik olmasa da bu paylaşımlar mutlaka yapılır. Yapılan paylaşımlar SHM Meydan Amirliği ve AIS ofis tarafından dinlenir ve kayıt altına alınır. Meydan turu uçulacak veya tur terk edilecekse SHM Meydan Turu talimatına uygun şekilde durum ve niyet paylaşımları yapılır.

b) İniş yapacak trafikler meydan turu içindeyseler SHM Meydan Turu talimatına uygun şekilde durum ve niyet bildirimde bulunmak mecburiyetindedirler. Hususiyetle son yaklaşma sırasında, pist başında kalkış için bekleyen veya pist başına taksi yapan diğer trafikler (apron araçları dahil) sorumlu pilot tarafından gözlemlenir ve duruma göre hareket etmek sorumluluğu hava taşıtı pilotuna aittir.

Meydan turu dışında olup, meydan turuna girecek hava trafikleri, yaklaşma ve tura giriş prosedürlerini SHM Meydan Turu talimatına göre aynen tatbik ederler. SHM Meydan Turu talimatındaki usul ve esaslar uygulanırken, durum ve niyet bildirimini yapılmaya devam edilir ve

“Sivrihisar Trafikleri + çağrı işareti + karşılıksız gönderme” ifadesi yapılan her bildirim başında söylenir.

(SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinden istifade eden ve edecek her türlü hava trafiğinde bulunan pilotlar, (SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinin bir hava alanı olmadığını fakat bir hava parkı / iniş şeridi olduğunu, bu bağlamda kule hizmetlerinin verilme mecburiyeti olmadığını, (SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezine yapılan iniş ve kalkışlarda “KontROLSÜZ Meydan” usul ve esaslarının uygulanması gerektiği bildiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

İşbu talimat (SHM) Sivrihisar Havacılık Merkezinden istifade eden bütün hava taşıtları pilotları tarafından eksiksiz uygulanır ve uygulama sırasında varsa görülen aksaklıklar Meydan Amirliğine yazılı şekilde bildirilir.