




# SHM Batı Apronunda Taksi Usul ve Esasları Talimatı

SIVRİHİSAR HAVACILIK MERKEZİ  
Yeşilköy Mah. 26600 Sivrihisar/ESKİŞEHİR  
Tel: +90 222 724 30 41 Fax: +90 222 724 30 11  
info@shm.aero

**Tarih: 10/12/2021**

**Konu: SHM batı apronundaki taksi yapılması, izlenecek yollar ve manevra yönlerinin anlatımı**

1. Batı Apronunda 21 adet araç park yeri bulunmaktadır.
2. Tüm hava araçları Batı Apronu ortasında bulunan "SARI" renk düz çizgi ile çizilmiş "apron merkez çizgisini" takip ederek aprona giriş yapmalıdır.
3. Park yeri kule tarafından belirlenir ve hava bandı ile pilota bildirilir.
4. Aksi kule tarafından belirtilmedikçe ve/veya kule tarafından onaylanmadıkça Batı Apronu içerisinde yol çizgilerinin dışında taksi yapmak yasaktır.
5. 1-2-3-4 numaralı park yerleri kanat açıklığı 13 metreye kadar olan uçaklar için kullanılabilir.
6. 6-7-8-9-10-11 numaralı park yerleri kanat açıklığı 11 metreye kadar olan uçaklar için kullanılabilir.
7. 5K ve 5I numaralı park yerleri kanat açıklığı 20 metreye kadar olan uçaklar için kullanılabilir.
8. 5A, 5B, 5C, 5D, 5E ve 5F park pozisyonlarında hava taşıtları buldukları yerde 180 derece geri dönecek şekilde taksi yoluna dönüş yapmalıdırlar.




Batı Apronu Park Yerleri



# SHM Batı Apronunda Taksi Usul ve Esasları Talimatı

SIVRIHISAR HAVACILIK MERKEZİ  
Yeşilköy Mah. 26600 Sivrihisar/ESKİŞEHİR  
Tel: +90 222 724 30 41 Fax: +90 222 724 30 11  
info@shm.aero



Pist taksi çıkış yolları